

VOLKAN 75

Hogy működik

A VOLKAN 75 (Spectrum Otter) egy előtöltős hullaégető berendezés, melyet baromfi és kisállat-tenyésztőknek terveztek. Hatékony, mert hamar eléri a szükséges hőmérsékletet.

A testeket könnyű behelyezni a felül lévő ajtón, miután bent van a hulla, az égető elhamvasztja azt, majd a hamu a rácson keresztül a hamugyűjtőbe hullik. Ekkor a hamu az alsó ajtón keresztül könnyen eltávolítható. Az utóégető integrálva van a készülékbe. Ez biztosítja, hogy a kívánt 850°C gyorsan elérhető legyen és az égetés teljes időtartama alatt megmaradjon.

Kevesebb, mint 50kg-os óránkénti teljesítménnyel a SPECTRUM OTTER a kiskapacitású státuszt kapta, így az engedélyeztetési eljárás egyszerű! A helyileg illetékes Állategészségügyi állomás hozzájárulása szükséges.

Az égető berendezésnek beton talpazat szükséges, de kompakt mérete miatt a telep legpraktikusabb részére telepíthető.

Földgáz vagy LPG ellátás szükséges, de működése nem igényel elektromos áramot.

Az EU állati melléktermékekről szóló 2002-es szabályozása meghatározza, hogy minden elhullott gazdasági állat tetemével specifikus kritériumok alapján kell eljárni. A helyszíni temetés illegális így a termelőknek alternatív megoldásokat kell találniuk.

A termelők így igénybe vehetik az Állatifehérje feldolgozót, a helyi Gyepmesteri telepet vagy használhatnak az EURÓPAI UNIÓ jogszabályainak megfelelő VOLKAN 75 Telepi Hullaégető berendezést.

Az VOLKAN 75 egy a hatályos jogszabályoknak megfelelő Telepi Hullaégető, mely egyszerű és hatásos megoldást nyújt az állathullák kezelésére.

Specifikáció

Töltési térfogat	0.1m ³
Töltő tömeg	50 - 70 kg
Töltés	Elöl
Üzemanyag	LPG, Földgáz
Tömeg	700kg
Méretek	0.83m(h) x 1.0m(sz) x 2.7m(m)
Felfűtési idő	25 perctől
Fogyasztás (Típus)*	LPG: 6 liter óránként Földgáz: 6 liter óránként

*Eredmények átlagos égetési ciklus alatt számolva.

Waste Spectrum Environmental Ltd folyamatosan fejleszti a termékeket ezért fenntartja a jogot, hogy a termékeken bejelentés nélkül változtasson.



www.bentleyhungary.hu

Bővebb információért keresse fel irodánkat:

email: hungary@bentleyinstruments.com

telefon: 22-414-100

fax: 22-414-101

mobil: 06-30-625-9329